

Mode d'emploi buse d'application en alu

Collano HD 04/80 | Collano HD 06/120



1 | Contenu du paquet

1 buse d'application
2 petits bouchons
2 grands bouchons
4 vis / 6 vis



2 | Bouchon

Enduire le filetage des bouchons avec la pâte de séparation Collano HP 2000.



3 | Bouchon

Visser le bouchon sur la buse d'application.



4 | Vis

Enduire les vis de pâte de séparation Collano HP 2000.



5 | Cordons de colle individuels

Régler le nombre individuel de cordons de colle à l'aide de vis.



6 | Adaptateur buse d'application

Enduire l'adaptateur PUR Applico Vario de pâte de séparation Collano HP 2000. Visser la buse d'application sur l'adaptateur PUR Applico Vario.



7a | Application de surface

Bouchon grand des deux côtés : en le soulevant de la sortie de la colle, application de surface possible.



7b | Application de surface

Bouchons petits des deux côtés : application de colle pour les surfaces.



8 | Butée application de la colle

Bouchon grand d'un côté pour la butée. Butée à gauche ou à droite possible.



9 | Stocker la buse d'application

En cas de pauses prolongées, plonger la buse d'application dans le produit barrière Collano HP 4000.



10 | Nettoyer la buse d'application

Retirer le bouchon et percer. Nettoyer la buse d'application avec Collano HP 3000.

Les informations actuelles sur les produits sont disponibles sur :

collano.com/fr/telechargements